

PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage : www.pewa .de



VT02, VT04A, VT04 Visual IR Thermometer

Bedienungshandbuch

October 2012, Rev.2, 4/14 (German) © 2012-2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

BESCHRÄNKTE GARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Garantie für dieses Fluke-Produkt deckt Material- und Ausführungsdefekte für die Dauer von zwei Jahren ab dem Verkaufsdatum ab. Von dieser Garantie nicht abgedeckt sind Sicherungen, nichtaufladbare Batterien und Schäden, die durch äußere Einwirkungen, eigenes Verschulden, Mißbrauch, abnormale Betriebsbedingungen oder nicht-vorschrifts-gemäße Bedienung entstanden sind. Die Wiederverkäufer sind nicht ermächtigt, die beschränkte Garantie im Namen von Fluke auf irgendeine Art zu erweitern. Um während der Garantiedauer Garantieleistungen zu beziehen, muß das defekte Gerät zusammen mit einer Problem-beschreibung zum nächsten Fluke-Servicezentrum gesendet werden.

DIESE GARANTIE IST DER EINZIGE UND ALLEINIGE ANSPRUCH DES ERWERBERS. ES SIND KEINE ANDEREN GARANTIEN, AUSGEDRÜCKT ODER STILLSCHWEIGEND ANGENOMMEN - WIE ZUM BEISPIEL DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK - ENTHALTEN. FLUKE IST NICHT HAFTBAR FÜR JEGLICHE ART VON BESONDEREN, INDIREKTEN UND UNBEABSICHTIGTEN SCHÄDEN ODER VERLUSTEN SOWIE FOLGESCHÄDEN ODER -VERLUSTEN, UNABHÄNGIG DAVON, WIE DIESE ENTSTANDEN SIND. Da einige Länder oder Bundesstaaten den Ausschluß oder die Eingrenzung der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungs- oder Schaden-ersatzpflicht nicht zulassen, ist es möglich, daß diese Haftungsbeschränkung keine Gültigkeit hat.

Inhaltsverzeichnis

Titel

Seite

Einführung	1
Kontaktaufnahme mit Fluke	2
Sicherheitsinformationen	2
Vor der Inbetriebnahme	4
Gerät ein- und ausschalten	5
Aufladbare Batterie	6
Funktionen und Bedienelemente	7
l astenbetrieb	8
Uberblendung des Bilds	8
Ausrichtung des Sichtbilds	9
Authenmen und Speichern	10
Menufunktionen	11
Grundlegende Menufunrung	11
	14
	14
Temperaturmessung	15
Faippaielle	10
Hintergrundtemperatur	18
Hells-/Kall-Marklerungen	10
Deture und Ubracit	19
Alarm für zu haha und zu niedrige Termeersturen	19
Alarm fur zu none und zu niedrige Temperaturen	20
(V 04A, V 04)	20
Bildaumanme im Zeitraner (VT04A, VT04)	21
Auto-Monitor-Alarm (V104A, V104)	22
Automatische Abschaltung (VT04A, VT04)	24
DMD Detaifermet (VT04A, VT04)	24
BIVIP-Datellormat (VT04A, VT04)	24
Zuruckseizen auf werkseinstellung (viru4A, viru4)	24
Messungen	20
Smallview Sollware	20
Vallung und Pliege	20
	20
	21
V I UZ, V I U4A	20
VIU4	29
	29

Tabellen

Tabelle	Titel	Seite
1.	Symbole	. 3
2.	Stückliste	. 4
3.	Funktionen	. 7
4.	Menüsymbole	. 13
5.	Temperatur-Messgenauigkeit	. 16

Abbildungsverzeichnis

Titel Abbildung Seite Startbildschirm und Statusanzeige...... 5 1. 2. Überblendungsoptionen 8 3. 4. Warnsymbole Micro-SD-Speicherkarte 10 5. Navigationsmenü und Ladestandanzeige 11 6. 7. Einstellung von Parametern 12 Vergleich des D:S-Verhältnisses auf dem Bildschirm 17 8. Erkennungskapazität 17 9. 10. Alarm bei hohen und niedrigen Temperaturen..... 20 12. Ersetzen der Batterien des VT02, VT04A 28

Einführung

Die VT-Serie (das Produkt) sind visuelle IR-Thermometer, die Temperaturmessungen im Zentralpunkt mit digitalen Bildern mit Einblendung einer Wärmekarte kombinieren. Durch das Wärmebild fällt die benötigte Zeit der herkömmlichen Thermometer (Radiometer) zur Messung der einzelnen Komponenten einfach weg. Das Produkt eignet sich optimal für elektrische, HLK- und Gebäudemanagement-Anwendungen.

Empfohlenes Nutzungsmodell:

- 1. Scannen Sie einen großen Bereich mit dem mit einem Wärmebild überblendeten Digitalbild, um Temperaturanomalien, die genauer geprüft werden müssen, schnell zu ermitteln.
- 2. Verwenden Sie das weite Sichtfeld, um das Motiv für eine detailliertere Temperaturmessung näher heranzuholen.
- 3. Nehmen Sie Sicht- und Wärmebilder mit nur einer Triggerbetätigung auf.
- 4. Erstellen Sie einen Bericht mit der Software SmartView[®].

Das Produkt ist anwenderfreundlich. Einfach einschalten und innerhalb weniger Sekunden wird ein Bild geliefert. Es ist keine Schulung vorab erforderlich. Die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit des Produkts wird durch mehrere Funktionen verbessert:

- Der einstellbare Emissionswert und die Kompensation der Hintergrundtemperatur verbessern die Messgenauigkeit bei mäßig reflektierenden Oberflächen
- Temperaturmarkierungen f
 ür heiße und kalte Bereiche f
 ühren den Benutzer zu den heißesten und k
 ältesten Bereichen auf dem IR-W
 ärmebild
- Wählbare Farbpaletten
- Ausrichtung des Sicht-/Wärmebilds

Das VT04A und VT04 verfügen über folgende zusätzliche Funktionen:

- Alarme für hohe/niedrige Temperaturen
- Bildaufnahme im Zeitraffer
- Auto-Monitor-Funktion Alarm

Kontaktaufnahme mit Fluke

Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme mit Fluke eine dieser Telefonnummern:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65-6799-5566
- Weltweit: +1-425-446-5500

Oder besuchen Sie die Website von Fluke unter www.fluke.com.

Die Produktregistrierung können Sie auf http://register.fluke.com vornehmen.

Um die aktuellen Ergänzungen des Handbuchs anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie <u>http://us.fluke.com/usen/support/manuals</u>.

Sicherheitsinformationen

Der Hinweis **Warnung** weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen hin, die für den Anwender gefährlich sind. **Vorsicht** kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigt werden können.

🗥 🕂 Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.
- Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- Das Produkt nur gemäß Spezifikation verwenden, da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.
- Um falsche Messungen zu vermeiden, müssen die Batterien ausgetauscht oder die Akkus wieder aufgeladen werden, wenn ein niedriger Ladezustand angezeigt wird.
- Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen, Dämpfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen verwenden.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

- Tatsächliche Temperaturen sind in den Informationen zum Emissionsgrad zu finden. Bei reflektierenden Objekten werden niedrigere Temperaturen gemessen als tatsächlich vorhanden. Bei diesen Objekten besteht Verbrennungsgefahr.
- Die Akkus entfernen, wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht verwendet oder bei Temperaturen von über 50 °C gelagert wird. Wenn die Akkus nicht entfernt werden, kann auslaufende Flüssigkeit das Produkt beschädigen.
- Die in diesem Handbuch aufgeführten Handhabungs- und Ladeanweisungen für die Akkus beachten.
- Nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.
- Zum Laden des VT04 Akkus ausschließlich von Fluke mitgelieferte Netzteile verwenden.

Tabelle 1 enthält eine Liste der Symbole, die auf dem Produkt oder im vorliegenden Handbuch verwendet werden.

Symbol	Beschreibung
Λ	Wichtige Informationen. Siehe Handbuch.
	Gefährliche Spannungen. Stromschlaggefahr.
C N10140	Erfüllt die relevanten australischen Normen.
CE	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone (EFTA).
N.	Erfüllt die relevanten südkoreanischen EMV-Normen.
Li-ion	Diese Kamera enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Leere Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften bei einer zugelassenen Sammelstelle entsorgen. Für Informationen zum Recycling die Website von Fluke besuchen.
Ì	Dieses Gerät entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie (2002/96/EG). Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses Produkt als Produkt der Kategorie 9, "Überwachungs- und Kontrollinstrument", klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für Informationen zum Recycling die Website von Fluke besuchen.

Tabelle 1. Symbole

Vor der Inbetriebnahme

In Tabelle 2 sind alle Teile aufgelistet, die zum Lieferumfang des Produkts gehören.

Developit		Modell		
Beschreibung	Tellenummer	VT02	VT04A	VT04
VT02 Visual IR Thermometer	4253599	•		
VT04A Visual IR Thermometer	4485211		•	
VT04 Visual IR Thermometer	4366444			•
Alkali-Batterien Typ AA (Menge 4)	1560231	•	•	
Aufladbare Batterie	4365971			•
Micro SD-Speicherkarte und Kartenadapter auf Standard SD- Speicherkarte ^[1]	4269849	•	•	•
Transport-/Aufbewahrungstasche	466029	•	•	
Schutzkoffer für Transport und Lagerung	4426115			•
Micro-USB- Ladegerät/Spannungsversorgung	4366918			•
Kurzübersichtkarte der Serie VT ^[2]	4477229	•	•	•
[1] Fluke empfiehlt die Verwendung der Micro-SD-Speicherkarte, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Fluke übernimmt keine Garantie für die Gebrauchstauglichkeit und Zuverlässigkeit von SD-Speicherkarten anderer Marken				

Tabelle 2. Stückliste

keit von SD-Speicherkarten anderer Marl keit und Zuverlass oder Kapazitäten.

[2] Druckversion in Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch (vereinfacht). Weitere Sprachen finden Sie unter http://www.fluke.com/vtguickstart. Zur Anforderung einer gedruckten Schnellreferenzkarte in einer Sprache, die nicht mit dem Produkt mitgeliefert wurde, senden Sie eine E-Mail an Fluke unter TPubs@fluke.com. Geben Sie in der Betreffzeile den Produktnamen und die gewünschte Sprache an.

Gerät ein- und ausschalten

Um das Produkt einzuschalten, 📷 drücken und 2 Sekunden gedrückt halten. Auf dem Display wird der Startbildschirm angezeigt und der Anzeigebalken gibt wie in Abbildung 1 dargestellt den Status an. Der Anzeigebalken wird beim Einschalten größer und beim Abschalten kleiner. Nach Ausblendung des Startbildschirms ist das Produkt einsatzbereit. Zum Ausschalten des Produkts Toricken und 2 Sekunden gedrückt halten.

Die LCD-Hintergrundbeleuchtung (VT04A und VT04) wird zum Sparen von Akkustrom abgeschaltet, wenn mehr als 2 Minuten keine Taste gedrückt wird. Sie können jede Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, bevor die Zeit für die automatische Abschaltung überschritten wird. Diese Funktion wird im Alarmmodus deaktiviert.

Die Funktion zur automatischen Abschaltung (VT04A und VT04) schaltet das Produkt nach einem gewählten Zeitintervall ab. Die Standardeinstellung ist 10 Minuten und kann vom Benutzer auf 5, 10, 15 oder 20 Minuten Inaktivität eingestellt werden. Diese Funktion wird im Alarmmodus deaktiviert.



Abbildung 1. Startbildschirm und Statusanzeige

hak03.eps

Beim erstmaligen Einsatz und wenn die Batterien für mehr als einige Stunden entfernt worden sind, öffnet sich das Menü Datum und Uhrzeit. Weitere Informationen über das Einstellen von Datum und Uhrzeit finden Sie auf Seite 19.

Hinweis

Für hochpräzise Temperaturmessungen benötigen alle Visual IR Thermometer eine gewisse Aufwärmzeit. Diese Zeit ist von Modell zu Modell verschieden und auch von den Umgebungsbedingungen abhängig. Auch wenn für die meisten Visual IR Thermometer eine Aufwärmzeit von 3 bis 5 Minuten ausreicht, empfiehlt es sich, mindestens 10 Minuten zu warten, wenn hochpräzise Temperaturmessungen benötigt werden. Beim Einsatz eines Visual IR Thermometers in verschiedenen Umgebungen mit großen Unterschieden in der Umgebungstemperatur kann eine längere Anpassungszeit erforderlich sein.

Aufladbare Batterie

Der VT04 verfügt über einen Li-Ionen-Akku.

Hinweis

Neue Akkus sind nicht vollständig aufgeladen. Es können zwei bis zehn normale Lade-/Entladezyklen notwendig sein, bevor der Akku maximal aufgeladen ist.

Vor dem erstmaligen Verwenden des VT04 den Akku laden:

- 1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- 2. Den Micro-USB-Anschluss an den VT04 anschließen. Siehe Abbildung 2.

Beim Laden des Akkus wird (angezeigt, und die Status-LED leuchtet rot. Wenn der Akku geladen ist, wird (angezeigt, und die Status-LED leuchtet grün. Die normale Ladezeit bei vollständiger Entladung beträgt 5 bis 6 Stunden.

Hinweis

Das Produkt muss annähernd Zimmertemperatur aufweisen, bevor es mit dem Ladegerät verbunden wird. Es sind die Angaben zur Ladetemperatur zu beachten. Ladevorgang nicht in heißen oder kalten Umgebungen durchführen. Ein Aufladen unter extremen Temperaturen verringert die Fähigkeit des Akkus, seine Ladung zu speichern.



Abbildung 2. Akku

hak18.eps

Hinweis

Verwenden Sie die MicroSD-Speicherkarte, um Bilder vom Produkt auf den Computer herunterzuladen. Das Micro-USB-Kabel dient zur Aufladung des Akkus.

Funktionen und Bedienelemente

In Tabelle 3 sind die Produktfunktionen unter Angabe der Anordnung der entsprechenden Elemente auf dem Gerät aufgelistet.



Tabelle 3. Funktionen

Tastenbetrieb

Zwei Funktionen werden direkt über die Tasten aufgerufen: Überblendung/Erfassung und Speichern. Zur Navigation im Menü wird mit den Pfeiltasten gearbeitet.

Überblendung des Bilds

Die Bildüberblendung hilft dem Anwender durch die Kombination eines sichtbaren Bildes mit einem auf das sichtbare Bild ausgerichteten Infrarotbild, Infrarot-Wärmebilder besser zu verstehen. Das Produkt nimmt gemeinsam mit jedem Infrarot-Wärmebild ein Sichtbild auf, um den Zielbereich genau darzustellen und die erzielten Daten effektiver mit anderen teilen zu können.

Drücken Sie zur Verwendung der Überblendungsfunktion auf ▲▼, um die Überblendung von 0 % auf 100 % einzustellen. Die verschiedenen Überblendungsoptionen werden in Abbildung 3 dargestellt.



Abbildung 3. Überblendungsoptionen

hak01.eps

Ausrichtung des Sichtbilds

Die Einblendung des Wärmebilds und die visuelle Kamera sind in der VT-Serie vertikal positioniert. Diese vertikale Parallaxe ändert sich mit dem Abstand zum Motiv. Die Parallaxe für den kleinen und großen Abstand kann über eine Ausrichtungsfunktion des Sichtbilds korrigiert werden. Siehe Abbildung 4.

Umschalten zwischen einem naheliegenden und einem entfernten Motiv:

- 1. NEAR (**1**) drücken, um einen Messabstand von 15 cm bis 23 cm (6 Zoll bis 9 Zoll) einzustellen.
- 2. FAR (**D**) drücken, um einen Messabstand von mehr als 23 cm/9 Zoll einzustellen.

Das Symbol für den Nah- und Fernbereich erscheint in der oberen linken Ecke der Anzeige.



Abbildung 4. Ausrichtung des Sichtbilds

Aufnehmen und Speichern

Das Produkt speichert bis zu 10.000 Bilder/GB auf der MicroSD-Speicherkarte.

Hinweis

Verwenden Sie die MicroSD-Speicherkarte, um Bilder vom Produkt auf den Computer herunterzuladen. Das Micro-USB-Kabel dient zur Aufladung des Akkus.

So nehmen Sie ein Bild auf und speichern es ab:

- 1. Das Produkt auf das Objekt oder den Bereich richten, das bzw. der erfasst werden soll.
- 2. Zum Erfassen des Bildes den Auslöser betätigen.

Das Bild bleibt für etwa 4 Sekunden eingefroren. Anschließend werden Sie über ein Dialogfeld dazu aufgefordert, das Bild zu speichern oder zu verwerfen.

3. Drücken Sie zum Speichern des Bildes 📰 oder zum Verwerfen 🐻.

Auf der Anzeige ist ein Symbol zu sehen, das den aktuellen Status der Micro-SD-Speicherkarte anzeigt (siehe Abbildung 5).



Abbildung 5. Warnsymbole Micro-SD-Speicherkarte

- (1) Keine Micro-SD-Speicherkarte im Steckplatz
- 2 MicroSD-Speicherkartenfehler
- ③ Micro-SD-Speicherkarte leer
- (4) Micro-SD-Speicherkarte voll

Hinweis

Zur Speicherung dieser Dateien an einem sicheren Ort wird eine routinemäßige Datensicherung der Micro-SD-Speicherkarte empfohlen.

Menüfunktionen

Drücken Sie zum Öffnen der Anzeige (). Das Menü enthält Einstellungsoptionen für Speicherung, Emissionsgrad, Hintergrundtemperatur, Heiß-/Kalt-Markierungen, Datum und Uhrzeit. Beim VT04A und VT04 werden von Ihnen eingestellte Menüoptionen im Speicher gesichert und bleiben bestehen, wenn Sie das Produkt aus- und wieder einschalten. Beim Einschalten werden die aktuellen Einstellungen kurz auf dem Startbildschirm angezeigt.

Grundlegende Menüführung

Mit den sechs Tasten und dem Farbdisplay kann auf die Grundfunktionen des Produkts zugegriffen werden. Auf dem Bildschirm werden jeweils nur fünf Optionen gleichzeitig angezeigt. Mit den Tasten △/ ♥ wird das Menü durchlaufen. Die Option in der Mitte ist jeweils gelb markiert. Siehe Abbildung 6.



Abbildung 6. Navigationsmenü und Ladestandanzeige

VT02, VT04A, VT04 Bedienungshandbuch

Drücken Sie zum Auswählen einer Menüoption , und geben Sie den gewünschten Wert ein. Mit den Tasten ▲/▼ ändern Sie den Wert des gewählten Menüpunkts. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen , um den neuen Wert zu bestätigen und den Bearbeitungsmodus zu verlassen. Siehe Abbildung 7.



Abbildung 7. Einstellung von Parametern

In Tabelle 4 sind die Menüsymbole und ihre jeweiligen Beschreibungen aufgelistet.

	Symbol	Beschreibung	VT02	VT04A VT04
	0	Gespeicherte Bilder anzeigen	•	•
3	0.95	Emissionswert	•	•
		Farbpalette	•	•
BG	20 °C	Hintergrundtemperatur	•	•
	X	Heiß- und Kalt-Markierungen	•	•
	°C	Temperatureinheiten	•	•
\bigcirc	5:12	Uhr (Uhrzeit und Datum)	•	•
12.3	X	Alarm bei hohen und niedrigen Temperaturen		•
	×	Auto-Monitor-Alarm		•
\mathbf{S}	X	Bildaufnahme im Zeitraffer		•
ڻ ا	10 Min	Automatische Abschaltung		•
0	High	LCD-Helligkeit (niedrig, mittel, hoch)		•
ВМР	×	Im BMP-Format speichern		•
	×	Zurücksetzen auf Werkseinstellung		•

Tabelle 4. Menüsymbole

Speicher anzeigen

Mit dem Speichermodus können Sie gespeicherte Bilder ansehen. Sie können über dieses Menü auch Bilder löschen.

- 1. Markieren Sie das Speichersymbol.
- 2. Drücken Sie Exer, um den Speichermodus zu öffnen.
- 3. Zum Scrollen und Anzeigen der gespeicherten Bilder drücken Sie △/▼.
- 4. Drücken Sie 🕮, um das gewählte Bild zu löschen.

Emissionswert

Der Emissionswert kann in Schritten von 0,01 von 0,10 bis 01,00 angepasst werden. Der Standardwert ist auf 0,95 eingestellt.

Die richtigen Emissionswerte sind eine wichtige Voraussetzung, um präzise Temperaturmessungen durchführen zu können. Das Emissionsvermögen einer Oberfläche kann die scheinbaren Temperaturen, die das Produkt erkennt, in hohem Maße beeinflussen. Die Kenntnis des Emissionsvermögens der zu prüfenden Oberfläche kann in manchen Fällen hilfreich sein, um die Präzision der Temperaturmessung zu verbessern.

Weitere Informationen über Emissionswerte und die Erzielung genauester Temperaturmessungen finden Sie unter http://www.fluke.com/emissivityexplanation.

Unter <u>http://www.fluke.com/emissivity</u> finden Sie eine Tabelle mit Emissionswerten für gängige Materialien.

Temperaturmessung

Alle Gegenstände strahlen Infrarotenergie ab. Die abgestrahlte Energiemenge richtet sich nach der tatsächlichen Oberflächentemperatur und dem Oberflächenemissionswert des jeweiligen Gegenstands. Das Produkt erfasst die Infrarotenergie, die von der Oberfläche des Gegenstands abgestrahlt wird, und berechnet anhand dieser Daten einen geschätzten Temperaturwert. Viele häufig vorkommende Objekte und Materialien (z. B. lackiertes Metall, Holz, Wasser, Haut und Stoff) strahlen Energie sehr gut ab, sodass sich problemlos relativ präzise Messungen durchführen lassen. Für Oberflächen mit einer guten Energieabstrahlung (hoher Emissionswert) wird der Emissionsfaktor auf \geq 90 % (0.90) geschätzt. Diese Vereinfachung lässt sich nicht auf glänzende Oberflächen oder Metallteile ohne Farbanstrich anwenden, da diese einen Emissionswert von < 60 % (0,60) besitzen. Diese Materialien strahlen Energie nicht gut ab und sind als Materialien mit niedrigem Emissionswert eingestuft. Für die genaue Messung bei Materialien mit niedrigem Emissionswert ist eine Emissionskorrektur erforderlich. Die Anpassung des Emissionswerts macht es dem Produkt in der Regel möglich, eine genauere Schätzung der tatsächlichen Temperatur zu berechnen.

Hinweis

Oberflächen mit einem Emissionswert von < 0,60 machen die zuverlässige und konsistente Bestimmung der tatsächlichen Temperaturen problematisch. Je niedriger der Emissionswert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Fehler mit den berechneten Temperaturmesswerten des Produkts zusammenhängt, selbst wenn die Einstellungen für Emissionswert und Hintergrundtemperatur ausgetestet und korrekt ausgeführt werden.

▲Warnung

Zur Vorbeugung von Verletzungen sollten die Emissionsangaben für tatsächliche Temperaturen beachtet werden. Bei reflektierenden Objekten werden niedrigere Temperaturen gemessen als tatsächlich vorhanden. Bei diesen Objekten besteht Verbrennungsgefahr. In Tabelle 5 wird das Verhältnis von Abstand zu Fläche (A:F) für Messgenauigkeit angezeigt.



Tabelle 5. Temperatur-Messgenauigkeit

In Abbildung 8 wird gezeigt, wie auf dem Bildschirm für beide Modelle das A:F-Verhältnis verglichen wird. Je größer der Verhältniswert, desto kleiner muss der Motivbereich zum Erreichen einer präzisen Messung sein. In Abbildung 9 wird die Erkennungskapazität dargestellt.



Abbildung 8. Vergleich des A:F-Verhältnisses auf dem Bildschirm



Abbildung 9. Erkennungskapazität

hbi14.eps

Farbpalette

Das Menü Farbpalette ändert die Falschfarbendarstellung der Infrarotbilder auf der Anzeige oder der aktuellen Aufnahme. Es sind viele verschiedene Farbpaletten verfügbar. Einige Paletten sind besser für spezielle Anwendungen geeignet und werden nach Bedarf ausgewählt.

Die gleichmäßige, lineare Farbdarstellung der Graustufenpalette ermöglicht eine optimale Detaildarstellung.

Die Palette Hoher Kontrast bietet eine gewichtete Farbdarstellung. Diese Palette ist aufgrund des größeren Farbkontrasts zwischen hohen und niedrigen Temperaturen die beste Wahl für Situationen mit hohem Wärmekontrast.

Die Paletten Ironbow und Regenbogen bieten eine Mischform der Paletten Hoher Kontrast und Graustufen.

Palette	VT02	VT04A VT04
Graustufen (weiß heiß)	•	•
Graustufen (schwarz heiß)	•	•
Hoher Kontrast	•	•
Ironbow	•	•
Regenbogen	•	•
Hot Metal		•

Hintergrundtemperatur

Die Hintergrundtemperatur kann auf Werte zwischen -10 °C und + 100 °C eingestellt werden.

Die Kompensation der Hintergrundtemperatur wird auf der Registerkarte "Hintergrund" eingestellt. Sehr heiße oder sehr kalte Objekte können die scheinbare Temperatur und die Messgenauigkeit des Ziels oder Objekts beeinflussen, insbesondere bei niedrigem Emissionsvermögen der Oberfläche. Die Einstellung der Hintergrundtemperatur kann die Temperaturmessung in vielen Fällen positiv beeinflussen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Emissionswert* auf Seite 14.

Heiß-/Kalt-Markierungen

Die Heiß- und Kalt-Markierungen werden ein- und ausgeschaltet. Bei angestellter Markierung kann diese Funktion als Indikator für heiße oder kalte Punkte im Messbereich dienen, die unter Umständen weitergehend ausgewertet werden müssen. Wenn die Markierung abgeschaltet ist, kann sich der Anwender auf einzelne Messpixel konzentrieren.

Temperatureinheiten

Das Produkt kann die Temperaturen in °C oder °F anzeigen.

Datum und Uhrzeit

In dem Menü Uhrzeit kann der Anwender das Datum und die Uhrzeit einstellen.

Drücken Sie zum Wählen der Uhrzeit Erer.



- Drücken Sie erneut (um das Datumsformat zu wählen. Die Menüoptionen lassen sich mit den Tasten △/ U durchlaufen. Folgende Formate können gewählt werden:
 - TT/MM/JJJJ
 - MM/TT/JJJJ
- 2. Gehen Sie nach unten, um die Option Datum zu wählen.
- 3. Wählen Sie mit **1**/**D** die einzelnen Datumselemente. Ändern Sie mit **1**/**D** den jeweiligen Wert.
- 4. Drücken Sie SELECT, um den Wert einzustellen.
- 5. Gehen Sie nach unten, um die Option 12/24-Zeitformat zu wählen.
- 6. steer drücken, um die Option zu bearbeiten.
- 7. Durchlaufen Sie die Menüoptionen mit △/♥.
- 8. Drücken Sie Er, um die Option einzustellen:
 - 12 Std.
 - 24 Std.
- 9. Gehen Sie nach unten zur Zeiteinstellung.
- 10. ELECT drücken, um die Option zu bearbeiten.
- 11. Bewegen Sie sich mit **1**/**D** durch die einzelnen Zeiteinstellungen.
- 12. Ändern Sie mit **△/□** den jeweiligen Wert.
- 13. Drücken Sie ELECT, um den Wert einzustellen.
- 14. Drücken Sie 📷, um das Menü Uhrzeit zu verlassen und um zu der aktuellen Aufnahme zurückzugehen.

Alarm für zu hohe und zu niedrige Temperaturen (VT04A, VT04)

Auf dem VT04A und VT04 sind Alarme für hohe und niedrige Temperaturen verfügbar. Der Temperatur-Schwellenwert wird für den Alarm für hohe oder niedrige Temperaturen eingestellt. Wenn ein Alarm eingestellt ist, kann der Messbereich schnell gescannt und die Motive über und unter dem Schwellenwert können ermittelt werden. Eine Alarmbedingung wird auf dem Bildschirm deutlich als blinkender rot/schwarzer (hoch) oder blau/schwarzer Bereich (niedrig) angezeigt. Siehe Abbildung 10. Gemäß A:F-Verhältnis (siehe Tabelle 5) muss die Motivgröße so groß sein, dass der durch die 4 Markierungsecken definierte Bereich abgedeckt wird.

62.7°C (■ ∎∎ Far ε=0.95	62.7°C (= Far E=0.95	62.7°C (■
Oberer Alarmwert	Unterer Alarmwert	6:24 pm ₩ Messbereich
		hbi15 eps

Abbildung 10. Alarm bei hohen und niedrigen Temperaturen

Hinweis

Die automatische Ausschaltfunktion ist im Alarmmodus deaktiviert.



Bildaufnahme im Zeitraffer (VT04A, VT04)

Das VT04A und VT04 zeichnet sich durch eine Zeitrafferfunktion aus, anhand derer Geräte mit aufgenommenen Bildern gemäß einem vom Benutzer festgelegten Zeitintervall überwacht werden. Der Anwender wählt aus einem Menü die vorhanden Werte für Intervall und Zeitraum aus.

Standardmäßig enthält der Dateiname für diese aufgenommenen Bilder ein S, wie beispielsweise XXXS.is2.



Zeitraffer einstellen:

Der Zeitraum muss größer sein als das Zeitintervall.

Bildaufnahme im Zeitraffer beenden:



Auto-Monitor-Alarm (VT04A, VT04)

Die Auto-Monitor-Alarmfunktion ist der Alarmfunktion für zu hohe und zu niedrige Temperaturen ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass statt einer blinkenden Warnmeldung ein Bild auf dem Produkt gespeichert wird. Wenn die Temperatur eines Gegenstands im Messbereich über den Schwellenwert steigt oder unter den Schwellenwert absinkt, speichert das Produkt das Bild.

Standardmäßig enthält der Dateiname für diese aufgenommenen Bilder ein A, wie beispielsweise XXXA.is2.

Hinweis

Die Messungen geben die Temperatur im Messbereich wieder (Bereich innerhalb der Markierungen).



So stellen Sie den Auto-Monitor-Alarm ein:

So beenden Sie den Auto-Monitor-Alarm:



 Die Auto-Monitor-Alarmfunktion wird deaktiviert, wenn das Produkt an ein Netzkabel angeschlossen wird. Mithilfe einer Zeitverzögerung von 10 Minuten wird verhindert, dass zu viele Bilder gespeichert werden. Dieser Zeitverzögerungswert gilt nur, wenn der Temperatur-Schwellenwert dauerhaft über-/unterschritten wird. Wenn eine Messbereichstemperatur wieder unter die Schwellenwert-Temperatur sinkt (bzw. wieder den Mindestwert erreicht), wird die Verzögerung wieder auf null gesetzt. Typische Szenarien sind in Abbildung 11 dargestellt.



Abbildung 11. Bildaufnahmeszenarien für Auto-Monitor-Alarm

Automatische Abschaltung (VT04A, VT04)

Die automatische Abschaltfunktion schaltet das Produkt nach einem ausgewählten Zeitintervall ab. Die Standardeinstellung ist 10 Minuten und kann vom Benutzer auf 5, 10, 15 oder 20 Minuten Inaktivität eingestellt werden.

LCD-Helligkeit (VT04A, VT04)

Die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung kann niedrig, mittel und hoch eingestellt werden. Hohe Helligkeit ist die Standardeinstellung.

BMP-Dateiformat (VT04A, VT04)

Das Produkt besitzt eine Funktion, Bilder auf der MicroSD-Karte im BMP-Format anstelle des standardmäßigen IS2-Formats zu speichern. Sie können die im BMP-Format gespeicherten Bilder ohne SmartView ansehen. Die Standardeinstellung für diese Option ist "aus".

Zurücksetzen auf Werkseinstellung (VT04A, VT04)

Von Ihnen eingestellte Menüoptionen werden im Speicher gesichert und werden beibehalten (dauerhaft), wenn Sie das Produkt aus- und wieder einschalten. Beim Einschalten werden die aktuellen Einstellungen kurz auf dem Startbildschirm angezeigt.

Sie können diese Menüoptionen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

- Emissionswert 0.95
- Hintergrundtemperatur 68°F
- Farbpalette Ironbow
- Heiß- und Kalt-Markierungen Aus
- Temperatureinheit °F
- Automatische Abschaltung 10 Minuten
- BMP-Speicherung Aus
- LCD-Helligkeit Hoch

Messungen

Die Temperaturmessung des Bereichs in der Mitte wird oben in der Anzeige angezeigt. Auch der Emissionswert wird oben in der Anzeige dargestellt. Wenn die Temperaturmarkierungen für heiße bzw. kalte Bereiche eingeschaltet sind, richten Sie das Produkt so aus, dass der heiße bzw. kalte Bereich mit dem Messbereich in der Mitte übereinstimmt. Zielen Sie für optimale Messergebnisse mit dem Produkt auf ein Objekt, das wahrscheinlich heißer oder kälter ist als die umgebenden Bereiche. Der Messwert des heißen bzw. kalten Punkts wird oben in der Anzeige dargestellt. In diesem Beispiel wird eine Messung auf der VT04 Anzeige dargestellt.



hak13a.jpg

SmartView[®] Software

Die Smartview[®]-Software ist mit Funktionen zur Analyse von Bildern, zum Organisieren von Daten und Informationen sowie zur Erstellung professioneller Berichte ausgestattet.

Smartview enthält eine Funktion zum Exportieren von IR- und visuellen Bildern als .is2-Dateien.

Weitere Informationen zum Herunterladen der Smartview-Software erhalten Sie unter: <u>http://www.fluke.com/vtsmartview</u>

Wartung und Pflege

Dieses Produkt ist wartungsfrei.

A Warnung

Setzen Sie zur Vorbeugung eines Stromschlags, Feuers bzw. der Verletzung von Personen nur die angegebenen Ersatzteile ein.

▲Vorsicht

Das Produkt darf nicht Wärmequellen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen (z. B. einem in der Sonne abgestellten Fahrzeug) ausgesetzt werden. Anderenfalls könnte die Kamera beschädigt werden.

Reinigen

Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlösung reinigen. Zur Reinigung des Gehäuses bzw. der Anzeige weder Isopropylalkohol noch Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung sollte das Infrarotobjektiv des Produkts nur eine gelegentliche Reinigung benötigen.

Reinigen des Objektivs (wenn erforderlich):

- 1. Mit einem Blasebalg vorsichtig Staub und Partikel von der Objektivlinse blasen.
- Wenn die Oberfläche des Objektivs zusätzlich gereinigt werden muss, ein sauberes Fein- oder Mikrofasertuch mit einer milden Seifenlösung verwenden. Vorsichtig über die Oberfläche des Objektivs wischen, um Schmieren und Partikel zu entfernen.
- 3. Mit einem aufsaugenden, sauberen Fein- oder Mikrofasertuch vorsichtig trockenreiben.

Hinweis

Kleinere Schmieren oder Schmutzansammlungen dürften die Leistung des Produkts nicht wesentlich beeinträchtigen. Größere Kratzer oder ein Fehler der Schutzbeschichtung auf dem Infrarotobjektiv allerdings können sowohl Auswirkungen auf die Bildqualität als auch die Genauigkeit der Temperaturmessungen haben.

Akkupflege

A Warnung

Zur Vorbeugung von Verletzungen sowie für den sicheren Betrieb und die Instandhaltung des Produkts sind folgende Empfehlungen zu beachten:

- Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, die Verbrennungen und Explosionen verursachen können. Bei Kontakt mit Chemikalien die Kontaktstellen mit Wasser abwaschen und ärztlichen Rat suchen.
- Um ein Auslaufen der Akkus zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass die Polarität korrekt ist.
- Die Akkuklemmen nicht miteinander kurzschließen.
- Akkuzellen und -packs sauber und trocken halten. Verschmutzte Anschlüsse mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.
- Batteriezellen und -blöcke nicht zerlegen oder quetschen.
- Batteriezellen und Akkublöcke weder Hitze noch Feuer aussetzen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Zum Laden des Akkus VT04 ausschließlich von Fluke zugelassene Netzteile verwenden.

▲ Vorsicht

Weder Produkt noch Akku dürfen mit Feuer in Berührung kommen. Recycling-Informationen sind auf der Website von Fluke zu finden.

VT02, VT04A

Batterien ersetzen:

- 1. Trennen Sie die Batterieabdeckung von dem Griff.
- 2. Entnehmen Sie die entladenen Batterien.

Hinweis

Laden Sie die im Lieferumfang der Modelle VT02 und VT04A befindlichen Batterien nicht auf.

3. Setzen Sie neue Batterien ein, und achten Sie dabei wie in Abbildung 12 dargestellt auf die korrekte Polarität.



Abbildung 12. Ersetzen der Batterien des VT02, VT04A

4. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf dem Griff korrekt ein.

VT04

Die beste Leistung des Li-Ionen-Akkus wird erzielt, wenn diese Richtlinien befolgt werden:

- Das Produkt sollte nicht länger als 24 Stunden an das Ladegerät angeschlossen sein. Andernfalls kann sich die Laufzeit des Akkus verkürzen.
- Das Produkt sollte alle sechs Monate für mindestens zwei Stunden aufgeladen werden, um die Akkulebensdauer zu erhöhen.
- Wird der Akku nicht verwendet, entlädt er sich nach etwa 6 Monaten selbst. Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert werden, können zwei bis zehn Ladezyklen erfordern, bevor die volle Kapazität erreicht ist.
- Das Produkt ausschließlich innerhalb des in den Spezifikationen angegebenen Betriebstemperaturbereichs verwenden.

Technische Daten

Temperatur

Temperaturmessbereich	10 °C bis +250 °C
Genauigkeit der Temperaturmessungen	±2 °C oder ±2 % gemäß Test (bei 25 °C); es gilt der jeweils größere Wert
Korrektur des Emissionswerts auf dem	
Bildschirm	Ja
Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur auf dem Bildschirm.	Ja
Abbildungsleistung	
Bildaufnahmefrequenz	8 Hz
Detektortyp	Nicht-gekühlte pyroelektrische Keramik
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	≤ 250 mK
Infrarot-Spektralbereich	6,5 μm bis 14 μm
Visuelle Kamera	11.025 Pixel
Sichtfeld	
VT02	20° X 20°
VT04A, VT04	28° X 28°
Fokussierung	Fester Fokus

VT02, VT04A, VT04

Bedienungshandbuch

Bildpräsentation	
Paletten	
VT02	Ironbow, Regenbogen, Hochkontrast- Regenbogen, Graustufen (weiß heiß) und Graustufen (schwarz heiß)
VT04A, VT04	Heißes Metall, Ironbow, Regenbogen, Hochkontrast-Regenbogen, Graustufe (weiß heiß) und Graustufe (schwarz heiß)
Pegel und Spanne	Auto
Überblendungsdaten	
Parallaxenkorrektur der Überblendung vom	
visuellen Bild auf IR	Fest Mit Nah/Fern-Anwenderauswahl Nah <23 cm Fern >23 cm
Anzeigeoptionen	Überblendung vom reinen Infrarotbild zum rein visuellen Bild in 25 %- Schritten
Verfolgung von heißen und kalten Bereichen .	Ja
Bildaufnahme und Speichern von Daten	
Bildaufnahme	Bild kann vor Abspeicherung angezeigt werden
Speichermedium	Micro-SD-Speicherkarte für bis zu 10.000 Bilder/GB
Dateiformat	
Alle Modelle	is2
VT04A, VT04	bmp
Wiedergabe gespeicherter Daten	Scrollen und Anzeige aller gespeicherten Bilder
Betriebstemperatur	5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	20 °C bis + 60 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Betriebshöhenlage	2.000 m
Anzeige	2,2" Bildschirmdiagonale

Bedienelemente und Einstellungen	VT02	VT04A	VT04
Farbpalettenwahl	•	•	•
Einstellbare Temperaturskala (°F/°C)	•	•	•
Einstellung Datum/Uhrzeit	•	•	•
Auswahl des Emissionsgrads	•	•	•
Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur	•	•	•
LCD-Helligkeit		•	•
Automatische Abschaltung		•	٠
Zurücksetzen auf Werkseinstellung		•	•
BMP speichern		•	•
Alarm bei hohen und niedrigen Temperaturen		•	•
Bildaufnahme im Zeitraffer		•	•
Auto-Monitor-Funktion Alarm		•	•

Software......Smartview®

Weitere Informationen zum Herunterladen der Smartview-Software erhalten Sie unter: <u>http://www.fluke.com/vtsmartview</u>

VT02, VT04A, VT04

Bedienungshandbuch

Batterien

Тур	
VT04	Aufladbarer Li-Ion-Akku, 3,6 V, 2250 mAh, 8,1 Wh
VT02, VT04A	4 AA-Batterien, LR6, 1,5 V
Batterielebensdauer	8 Std.
Energiesparmodus	Herunterfahren nach 10 Minuten Inaktivität
Normen	
Elektromagnetische Umgebung	EN 61326-1: tragbar
US FCC	CFR47: Klasse A. Abschnitt 15 Unterabschnitt B.
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)	Gilt nur für den Gebrauch in Korea. Gerät der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte) ^[1]
	[1] Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen (Klasse A). Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen verwendet werden.
Sicherheitsnorm	IEC/EN 61010-1, Verschmutzungsgrad 2
Fall	
VT02, VT04A	MIL-PRF-28800F; Klasse 2 Abschnitt 4.5.5.4.2; 30 cm
VT04	2 Meter
Abmessungen (H x B x L)	21 cm x 7,5 cm x 5,5 cm (8,3 Zoll x 3 Zoll x 2,2 Zoll)
Gewicht (einschl. Batterie)	< 300 gm (10,5 oz)
Garantie	2 Jahre
Empfohlene Kalibrierung	Alle 2 Jahre