

PRÜFADAPTER FÜR HYDROMETTEN



ANSICHT Prüfadapter für Holzfeuchte



Prüfadapter für Baufeuchte

SENSORCHECK RF-T 28 5728

- Prüf- und Abgleichnormal für verschiedene Luftfeuchtwerte (für Aktiv-Elektrode RF-T 28)
- Ohne Prüf- und Abgleichflüssigkeit [siehe Seite 74]

PRÜFADAPTER HOLZFEUCHTE 6070

- Zur Kontrolle des Holzfeuchte-Messkreises unserer Hydrometten

PRÜFADAPTER BAUFEUCHTE 6071

- Zur Kontrolle des Baufeuchte-Messkreises unserer Hydrometten

PRÜFADAPTER TEMPERATUR 6072

- Zur Kontrolle des Temperatur-Messkreises unserer Hydrometten

	H 35	BL H 40	HT 65	BL HT 70	HT 85 T	M 2050	HB 30	BLE	UNI 1	UNI 2	RTU 600	M 4050	
Prüfadapter	•	•	•	•	•	•	•				•	•	6070
Prüfadapter					•		•	•		•	•	•	6071
Prüfadapter					•	•			•	•	•	•	6072