

14 Blattnässe (8359.02)




Bild: Anschluss eines Blattnässesensors an den OPUS200/300/208

**Wichtig: Der Blattnässsensor wird über einen Konverter angeschlossen. Der Konverter gehört zum Lieferumfang des Sensors. Die Polarität von BNS1 und BNS2 ist beliebig.**




Bild: Kanalkonfiguration in SmartControl