



Multi-Contact

MC

STÄUBLI GROUP

Max. 600 V, CAT II, 19 A !

- Bei der Installation muss der Anschluss spannungsfrei sein, oder es müssen die grundsätzlichen Sicherheitsregeln für das Arbeiten unter Spannung beachtet werden.
- During installation, the terminal must not be connected to the supply, or the fundamental safety rules for live working must be observed.
- Lors de l'installation, l'élément à raccorder doit être hors tension, ou les règles élémentaires de sécurité concernant les travaux sous tension doivent être respectées.

index c